

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

## Contenido de la caja



1 Estación base



\*Cámara



1. Adaptador de corriente  
(para la estación base)



1 Adaptador de corriente  
(para la cámara)



1 Cable USB



\*Plantilla de perforación



\*Base magnética



\*Base con rosca



\*Placa de montaje



\*Juego de tornillos



1 Información normativa




1 Guía de inicio rápido

- El número de cámaras y sus accesorios depende de las cámaras que incluya el paquete que haya adquirido.
- Si lo desea, también puede adquirir la cámara por separado
- El aspecto del adaptador de corriente depende del modelo de dispositivo que haya adquirido.


## Información básica

### Cámara



Nombre	Descripción
Botón SINC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encendido: Manténgalo durante 2 segundos en modo apagado.</li> <li>• Restablecer y preparar para el emparejamiento: Mantenga pulsado el botón 2 segundos.</li> <li>• Apagado: Pulse el botón tres veces en un plazo de un segundo.</li> </ul>
Puerto de alimentación	Para cargar la cámara.
Piloto led	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azul fijo: La cámara se está iniciando o se está viendo en directo en la aplicación EZVIZ.</li> <li>• Azul parpadeando rápidamente: Cámara lista para el emparejamiento/emparejamiento en progreso.</li> <li>• Rojo parpadeando lentamente: Excepción de red.</li> <li>• Rojo parpadeando rápidamente: Excepción de cámara.</li> <li>• Verde fijo: Cámara completamente cargada.</li> <li>• Verde parpadeando lentamente: cargando.</li> </ul>

## Estación base




Nombre	Descripción
Piloto led	<ul style="list-style-type: none"><li>Verde fijo: La estación base funciona correctamente.</li><li>Azul fijo: La estación base no está conectada a Internet.</li><li>Azul intermitente: La estación base se está emparejando con la cámara.</li><li>Blanco fijo: Ajustes de fábrica restaurados con éxito.</li><li>Rojo parpadeante: se ha disparado una alarma.</li><li>Rojo fijo: error de la tarjeta microSD.</li></ul>
Botón SINC	<ul style="list-style-type: none"><li>Púlselo para apagar la sirena activada por una alarma.</li><li>Manténgalo pulsado durante 2 segundos para iniciar el emparejamiento con la cámara (el emparejamiento puede tardar hasta 2 minutos).</li></ul>
Botón de encendido	Púlselo para conectar o interrumpir la alimentación.
Indicador de red	Verde fijo: El cable Ethernet está conectado.
Botón de reinicio	Manténgalo pulsado durante 5 segundos para reiniciar y restaurar todos los parámetros predeterminados.

## Configuración

### Paso 1: Cargue la cámara (opcional)


Conecte la cámara a una toma de corriente con el adaptador de corriente (5 V, 2 A). Si la cámara está apagada, pulse el botón SINC para encenderla.



- Retire la cámara de la pared antes de la carga.
- No cargue la cámara cuando la temperatura sea superior a 45 grados o inferior a 0 grados.
- No está permitido cargar la cámara con el adaptador de corriente en exteriores.
- Al cargar, la cámara se encenderá automáticamente.


### Paso 2: Encienda la estación base

Conecte la estación base a la toma de corriente con el adaptador de corriente (12 V, 1 A).



### Paso 3: Conecte la estación base a internet

Conecte la estación base a un puerto LAN abierto en su router usando un cable Ethernet.



**i** Asegúrese de que el router tenga acceso a Internet.

### Paso 4: Obtenga la aplicación EZVIZ


1. Conecte su teléfono móvil a internet.
2. Busque EZVIZ en la App Store o en Google Play™.
3. Descargue e instale la aplicación EZVIZ.
4. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ.

### Paso 5: Añada la estación base a su cuenta de EZVIZ

1. Inicie sesión en la aplicación EZVIZ.
2. En la pantalla de inicio, pulse «+» en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de escaneo de códigos QR.



3. Para añadir la estación base, escanee el código QR localizado en la parte inferior de la estación base o introduzca manualmente el número de serie.




4. Siga las instrucciones del asistente de la aplicación EZVIZ para terminar la configuración de red de la estación base.
5. Cuando la estación base se haya añadido a su cuenta EZVIZ con éxito, toque "Next" (Siguiente) para vincular la(s) cámara(s) a su estación base.

### Paso 6: Empareje la estación base con la(s) cámara(s)

1. Mantenga pulsado el botón SINC en la estación base durante 2 segundos. El indicador LED parpadeará en azul.



2. Coloque la cámara a una distancia de 30 a 100 cm (1 a 3 ft) de la estación base. Mantenga pulsado el botón SINC de la cámara durante 2 segundos. El indicador LED parpadeará rápidamente en azul.



3. Espere aproximadamente 120 segundos y toque  para actualizar la página.


- i** • Que el LED rojo de la cámara esté parpadeando lentamente es indicativo de que el emparejamiento ha fallado, repita los pasos anteriores para volver a intentarlo.
- Es posible emparejar hasta 4 cámaras con cada estación base al mismo tiempo.

# Instalación de la cámara

## Ubicación de la instalación

Elija una ubicación con un campo de visión despejado y sin obstáculos, y con una buena señal inalámbrica a la estación base. Tenga presentes los siguientes consejos:

- Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar un peso tres veces mayor que el de la cámara.
- No instale la cámara frente a un aparato de aire acondicionado o donde quede expuesta a la luz solar directa.
- Altura de instalación recomendada: 2-3 m (7-10 ft) sobre el suelo.



- Asegúrese de que el tráfico de lado a lado cruce el campo de visión de la cámara. El sensor de movimiento de la cámara es mucho más sensible al movimiento de lado a lado a través de su campo de visión que al movimiento directo hacia o desde la cámara.



- Al seleccionar la ubicación, es recomendable establecer la sensibilidad de detección en la aplicación EZVIZ. Así podrá verificar si se detecta el movimiento durante la colocación de la cámara y ajustar la sensibilidad en función del tamaño y la distancia del objeto detectado.

## Procedimiento de instalación

**Paso 1** Coloque la plantilla de perforación sobre una superficie limpia y plana.

**Paso 2 (solo para paredes de cemento)** Taladre los agujeros para los tornillos según la plantilla e introduzca los tacos.

**Paso 3** Use tornillos para fijar la placa de montaje según la plantilla.

**Paso 4** Enrosque la base magnética (Fig. 1) o la base con rosca (Fig. 2) a la placa de montaje.

**Paso 5** Coloque la cámara en la base.




Fig. 1 Montaje para base magnética




Fig. 2 Montaje para base con rosca

## EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA

Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia transmitida (radiada y/o conducida) aplicables a este dispositivo de radio son los siguientes:

Banda	Wifi de 2,4 GHz
Frecuencia	De 2,412 GHz a 2,472 GHz
Transmisión eléctrica (PIRE)	100 mW

 Para obtener más información, visite [www.ezviz.com/es](http://www.ezviz.com/es).

## INFORMACIÓN PARA HOGARES PARTICULARES

1. Recolección de los equipos de desecho por separado: Cuando los equipos eléctricos y electrónicos dejan de servir pasan a ser equipos de desecho. Los propietarios de los equipos de desecho deben desecharlos por separado de los residuos municipales sin clasificar. Particularmente, los equipos de desecho no se pueden tirar junto con la basura doméstica y se deben dirigir a un sistema de devolución y recogida especial.

2. Baterías y baterías recargables, así como lámparas: Como norma general, los propietarios de los equipos de desecho deben retirar las baterías usadas y las baterías recargables que no formen parte del equipo de desecho, y que se puedan retirar sin dañarse, antes de llevarlas a un punto de recogida. Esto no es aplicable si el equipo de desecho se puede reutilizar con la participación del sistema público de gestión de residuos.

3. Alternativas para devolver los equipos de desecho: Los propietarios de los equipos de desecho en hogares particulares pueden llevarlos gratuitamente a los puntos de recogida facilitados por el sistema público de gestión de residuos, o a los puntos de recogida facilitados por los fabricantes o distribuidores de acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las tiendas con un área de ventas de al menos 400 m<sup>2</sup> para los equipos eléctricos y electrónicos, así como los supermercados con un área de ventas total de al menos 800 m<sup>2</sup> que vendan equipos eléctricos y electrónicos varias veces al año, o de forma permanente, y los pongan en el mercado, están obligados a recogerlos. Esto también es aplicable en caso de que la distribución se sirva de medios de comunicación a distancia, si las áreas de almacenamiento y expedición de los equipos eléctricos y electrónicos son de al menos 400 m<sup>2</sup> o las áreas de almacenamiento y expedición totales son de al menos 800 m<sup>2</sup>. En principio, el distribuidor debe garantizar la recogida facilitando instalaciones de devolución adecuadas a una distancia razonable del correspondiente usuario final. Se le puede devolver el equipo de desecho gratuitamente a un distribuidor, ya que este está obligado a recogerlo si, entre otros factores, le hace entrega al usuario final de un nuevo dispositivo similar que cumpla básicamente con las mismas funciones.

4. Aviso de privacidad: Los equipos de desecho suelen contener datos personales confidenciales. Esto es aplicable particularmente a los dispositivos con tecnología de la información y las telecomunicaciones, como los ordenadores y los teléfonos inteligentes. Por su propio interés, tenga en cuenta que el usuario final es responsable de la eliminación de los datos del equipo de desecho que se vaya a eliminar.

5. Significado del símbolo del contenedor tachado: El símbolo del contenedor tachado que suele aparecer en los equipos eléctricos y electrónicos indica que el dispositivo correspondiente se debe desechar por separado de los residuos municipales sin clasificar al final de su vida útil.